

(کار می کند win7 و win8 همچنین بر روی) دستورالعمل نصب درایور وب کم Eye Toy برای windows10

بر روی فایل ، (Custom Certificate Install) دوبار کلیک کنید و اجرا نمایید -1

2- را از داخل پوشه CMD (Command Prompt) باز کنید

متن زیر را در آن کپی و پیست کنید و کلید اینتر را فشار دهید

`bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON`

restart کامپیوتر را مجدداً راه اندازی کنید -3

دوباره (Custom Certificate Install) را اجرا کنید 3.1

4- Device Manager مدیر دستگاه را باز کنید

بر روی گزینه (دوبار کلیک کنید) Eye Toys usb camera namatai -5

بر روی "Update Driver" کلیک کنید -6

"Search my computer for driver software" یا ((browse my computer for driver software)) در آنجا بر روی -7
کلیک کنید

کلیک کنید "Let me pick from a list of available drivers on my computer" بر روی -8

کلیک کنید next بر روی -9

کلیک کنید Have disk بر روی -10

کلیک کنید Browse بر روی -11

. از داخل سی دی را انداز وبکم و از داخل پوشه درایور (driver) "HCLASSIC_2" را پیدا کرده و اوکی کنید -12

شما دو دستگاه سازگار با همان نام را تشخیص خواهید داد next کلیک کنید -13

. چند دقیقه صبر کنید و تمام شود. دوربین از قبل به درستی نصب شده است -14

2- CMD (Command Prompt) باز کنید -15

(یا کپی و جایگذاری)

متن زیر را در آن کپی و پیست کنید و کلید اینتر را فشار دهید

`bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF`

کامپیوتر را مجدداً راه اندازی کنید. اکنون می توانید از دوربین با هر برنامه ویدیویی سازگار استفاده کنید -16

----- اگر کار نکرد ، مراحل را تکرار کنید -----